

**Nazwa produktu: ENDORFY Vero L5 Bronze 600W**  
**Kod produktu: EY7A005**

ENDORFY Vero L5 Bronze 600 W jest jak tryb „God Mode” dla kompa. To stabilny zasilacz z konwerterami DC-DC do regulacji napięć i dostarczania ciągłej mocy 600 W. W środku ma tajwańskie kondensatory elektrolityczne i aluminiowo-polimerowe Teapo. Z palcem w ~~nosie~~ [USB](#) ogarniają zadania nawet w temperaturze do 105°C. Nic dziwnego, że ENDORFY Vero L5 Bronze 600 W ma certyfikat 80 PLUS® Bronze.

Vero jest też zabezpieczone przed zwarciami, przeciążeniem systemu i innymi ~~wypadkami~~ [wypadkami](#). Nad niską temperaturą pracy czuwa cichy wentylator Stratus z łożyskiem FDB. Jego obudowa ma 14 cm długości, więc dopasujesz go nawet do mniejszego kompa.

### **Bunt maszyn? A co to takiego?**

W życiu bywa jak w filmach – nawet sprawdzony pecet może ~~mieć awarię~~ [rozkręcić bunt maszyn](#).

Nam też zdarzyło się kilka(naście) blue screenów i resetów bez ostrzeżenia. Właśnie dlatego zaprojektowaliśmy Vero L5 Bronze 600 W w taki sposób, żeby za wszelką cenę trzymał stabilne napięcie. Nawet wtedy, kiedy ma do czynienia z wymagającymi komponentami.

To zasługa konwerterów DC-DC, które gwarantują precyzyjną regulację napięć, stabilną pracę oraz całkowitą ciągłą moc 600 W. Do tego dostajesz pełny pakiet zabezpieczeń chroniących między innymi przed zwarciami i przeciążeniem. Dzięki nim w razie awarii albo przepięcia ze strony instalacji elektrycznej zasilacz się po prostu wyłączy.

### **Na horyzoncie spokój [cisza](#)**

Kiedy pracujesz i bawisz się na 100%, potrzebujesz zasilacza, który nadaży za ~~Tobą~~ [Twoim kompem](#). Właśnie od tego masz Vero L5 Bronze 600 W. To mocny sprzęt, który zapewnia ciszę nawet wtedy, kiedy nałogowo renderujesz projekty 3D albo lubisz robić sobie maratony kodowania wideo.

To wszystko dzięki cichemu wentylatorowi [Stratus](#) z łożyskiem FDB, który zamontowaliśmy w zasilaczu. Jest nieduży, ale chłodzi jak otwarta lodówka w upalną noc – i w przeciwieństwie do niej działa bez monotonnego szumu w tle. Może kiedyś zrobimy w nim miejsce na coś dobrego do picia.

### **Strażnicy [Kondensatory](#) z Tajwanu**

Vero L5 Bronze 600 W to zasilacz, który może na czilu konkurować z najbardziej hardkorowymi maniakami survivalu. Nie ~~ruszają~~ [gotują](#) go nawet ekstremalne temperatury – jego kondensatory są przystosowane do pracy w 105° Celsjusza.

To zasługa tajwańskich ~~strażników~~ [kondensatorów Teapo](#). Zajmują mało miejsca i na pierwszy rzut oka można je przeoczyć, ale w tej niewielkiej aluminiowej skorupce chowa się moc z wysokiej półki.

### **3 lata gwarancji**

W pakiecie z Vero L5 Bronze 600 W dostajesz 3-letnią gwarancję. Coś nam mówi, że i tak z niej nie skorzystasz (bo wiesz, masz do czynienia z jakością ENDORFY), ale pomyśleliśmy, że ucieszy Cię taka opcja. YOLO!

**ENDORFY Vero L5 Bronze 600W – główne cechy:**

- Certyfikat 80 PLUS® Bronze
- Przetwornica DC-DC
- Tajwańskie kondensatory Teapo
- Wydajny i wytrzymały wentylator Stratus
- Wygodne zarządzanie kablami
- Kompaktowa obudowa

**ENDORFY Vero L5 Bronze 600W – specyfikacja techniczna:**

- Kod produktu: EY7A005
- EAN: 5903018666143
- Rodzaj produktu: Zasilacz komputerowy ATX
- Kolor: czarny
- Wymiary: 87×140×150 mm (wys.×szer.×gł.)
- Moc ciągła: 600 W
- Efektywność: 80 PLUS® Bronze
- Okablowanie: czarne przewody w oplocie
- Wentylator: 120 mm Stratus
- Łożysko wentylatora: FDB
- Zabezpieczenia:
  - OVP
  - UVP
  - OCP
  - SCP
  - OPP
  - SIP
- Napięcie wejściowe: 230 V
- Liczba złącz oraz długość okablowania:
  - 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 670 – 820 mm
  - 1× ATX 24-PIN, 570 mm
  - 2× PCI-E 8-PIN (6+2), 560 – 710 mm
  - 5× SATA, 500 – 820 mm
  - 1× MOLEX, 820 mm
- Żywotność: 80 000 h
- Gwarancja: 36 miesięcy

**ENDORFY Vero L5 Bronze 600W – dane logistyczne:**

- Wymiary opakowania detalicznego: 260×220×95 mm
- Waga (netto): 1,69 kg
- Waga (brutto): 2,19 kg
- Wymiary opakowania zbiorczego: 590×235×280 mm
- Waga opakowania zbiorczego (brutto): 13,20 kg
- Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

**Zestaw zawiera:**

- Zasilacz Vero L5 Bronze 600W
- Kabel zasilający
- Zestaw montażowy

- Instrukcja obsługi