



Fishtank 6000 Flex

PCCASE



ACCESSORIES



Designed by ENDORFY

COOLING SP. Z O.O.
UL. SOKOŁOWSKA 24
05-806 SOKOŁÓW, POLSKA
TEL. +48222920130

EY2A026
More at
www.endorfy.com



MADE IN CHINA

1. Overview

REAR

- 1x 120/140
- 120/140

PSU CHAMBER

- 2x 120
- Reverse fans recommended.

TOP FILTER

TOP

- 3x 120/140
- 120/240/360

SIDE

- 3x 120/140
- 120/240/280/360
- Reverse fans recommended.

SIDE FILTER

UNDERSIDE FILTER

I/O

Please refer to your motherboard's user manual to connect the I/O panel.

- 1 USB-C® (USB 3.2 Gen 2)
- 2 USB-A (USB 3.1 Gen 1)
- 3 TRRS combo audio jack 3.5 mm
- 4 USB-A (USB 3.1 Gen 1)
- 5 Reset button
- 6 Power button Power LED

1x 2.5"/3.5" (HYBRID)

1x 2.5" (SSD)

1x 3.5" (HDD)

PSU MAX: 250 mm

2. Panel removal

3. Hardware installation

4. Hardware installation

A x9

B x3



C x1

C+B




A+B

5. Hardware installation

6. Hardware installation



7. Dust filters




The bottom filter can be mounted and removed from the left side or right side of the case.




Fishtank 6000 Flex

8. Fan connection



ARGB controller



ENDORFY

CUSTOMER SERVICE TELEPHONE:
+48 222 920 2030
Call charges will apply according to your operator's rates.

NEED MORE INFORMATION?
ENDORFY.COM/KB/EY2A026

EN Safety instruction

- The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health.
- Make sure that the product is in good working order before using it.
- The warranty does not cover mechanical damage to the product.
- This device is intended for indoor use under normal conditions. Do not use outdoors.
- Do not install and use the device within reach of children.
- To prevent damage from condensation, allow the device to warm up to ambient temperature before use.
- Use clean only with a dry, clean cloth. Do not handle with wet hands.
- Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device comes into contact with any liquids, immediately disconnect it from the power source.
- In the event of a malfunction, disconnect it from the power source immediately and contact ENDORFY.
- Do not use the product in wet or damp areas.
- The end user is responsible for correct disposal of unnecessary or faulty electrical equipment by returning it to the collection point or to the seller. Contact local authorities or the store where you purchased the product for additional information.

The above symbol means that, according to applicable regulations, this product and its battery (if included) should not be disposed of with other household waste. At the end of its life, the product should be taken to a special collection point designated by the relevant local authorities. The separate collection and recycling of products and batteries help to save natural resources and ensure that the recycling process is safe for human health and the environment.

ES Instrucciones de seguridad

- El producto debe ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y poner en peligro su salud.
- Antes de comenzar a usarlo es necesario comprobar que el producto no está dañado.
- La garantía no cubre el daño mecánico del producto.
- Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire.
- Antes de conectar el dispositivo espere a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada.
- El producto no debe utilizarse en lugares húmedos o en espacios a su alrededor. En caso de contacto accidental con el producto, desconecte inmediatamente la fuente de alimentación y contacte con el departamento de asistencia técnica de la empresa ENDORFY.
- Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. Envíelos final está obligada a llevar los aparatos eléctricos necesarios a un punto de recogida o a un punto de recogida de venta. Para conseguir información adicional contacte con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

El símbolo anterior significa que, de conformidad con las regulaciones vigentes, ni este producto ni su batería (si está incluida) deben desecharse con otros residuos domésticos. El producto usado deberá ser entregado en un punto especial de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje de los productos y las baterías contribuyen a ahorrar recursos naturales y garantizar que el proceso de reciclaje tenga lugar de forma segura para la salud humana y el medio ambiente.

IT Manuale di sicurezza

- Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto o rappresentare un rischio per la salute dell'utente.
- Prima di iniziare l'uso, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
- La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.
- Questo dispositivo è progettato per l'uso in ambienti interni, in condizioni normali di umidità dell'aria. Non utilizzare il prodotto all'esterno.
- Non installare o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.
- Per evitare danni da condensa, attendere che il prodotto si sia riscaldato a temperatura ambiente per evitare danni dovuti all'umidità condensata.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o in prossimità di liquidi. In caso di contatto accidentale con il prodotto, interrompere immediatamente l'alimentazione e contattare il servizio clienti di ENDORFY.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti di ENDORFY.
- L'utente finale è tenuto a consegnare le apparecchiature elettroniche non necessarie o non funzionanti al punto di raccolta o al rivenditore per informazioni, contattare l'autorità locale competente o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Il simbolo sopra riportato indica che, in conformità alle normative vigenti, questo prodotto e la sua batteria (se inclusa) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto usato deve essere consegnato a un punto di raccolta speciale designato dall'autorità locale competente. La raccolta differenziata e il riciclaggio di prodotti e batterie contribuiscono alla conservazione delle risorse naturali e garantisce che il processo di riciclaggio sia sicuro per la salute umana e l'ambiente.

RU Инструкция по безопасности

- Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению продукта и созданию опасности для здоровья пользователя.
- Перед началом использования убедитесь, что продукт не поврежден.
- Гарантия не распространяется на механические повреждения продукта.
- Данное устройство предназначено для использования в помещениях с нормальной влажностью воздуха. Не используйте его на улице.
- Не устанавливайте и не используйте устройство в местах, доступных для детей.
- Перед подключением устройства необходимо убедиться, что оно не находится под воздействием температуры окружающей среды, чтобы предотвратить образование конденсата.
- Часть тела и руки не должны касаться жидкостей. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Если устройство не работает, немедленно отключите его от источника питания и обратитесь в службу поддержки клиентов.
- При возникновении неисправности немедленно отключите устройство от источника питания. В случае контакта с жидкостями необходимо немедленно отключить устройство от источника питания.
- Возвращение электронных устройств и электроники не должно осуществляться вместе с другими бытовыми отходами. Конечный пользователь обязан сдать ненужные или неработающие электронные устройства в пункт приема или передать их продавцу для получения дополнительной информации, обратиться к местной власти или в магазин, где было приобретено устройство.

Указанный символ означает, что в соответствии с действующими нормами, этот продукт и его батарея (если она включена) не должны выбрасываться с другими бытовыми отходами. Продукт, использованный, должен быть доставлен в специальный пункт приема, предназначенный для этого. Раздельная сортировка и переработка электронных устройств и батарей способствуют сохранению природных ресурсов и обеспечивают безопасность переработки для здоровья людей и окружающей среды.

CS Bezpečnostní pokyny

- Výrobek by měl být používán v souladu se svým určením. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele.
- Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozen.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Výše uvedený symbol znamená, že v souladu s platnými předpisy nesmíte být tento výrobek a jeho baterie (pokud jsou součástí) likvidovány s ostatním domácnostním odpadem. Použitý výrobek je třeba odvézt na speciálně určené místo určené příslušným místním úřadem. Selektní sběr a recyklace produktů a baterií přispívá k ušetržení přírodních zdrojů a zajišťuje, že proces recyklace je prováděn způsobem, který je bezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí.

FI Turvallisuusohjeet

- Tuotetta tulee käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisesti. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa vaaran käyttäjälle.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Výše uvedený symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy nesmíte být tento výrobek a jeho baterie (pokud jsou součástí) likvidovány s ostatním domácnostním odpadem. Použitý výrobek je třeba odvézt na speciálně určené místo určené příslušným místním úřadem. Selektní sběr a recyklace produktů a baterií přispívá k ušetržení přírodních zdrojů a zajišťuje, že proces recyklace je prováděn způsobem, který je bezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí.

NO Sikkerhetsinstruks

- Produktet bør brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Feil bruk kan føre til skade på produktet og en helsefare for brukeren.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy nesmíte být tento výrobek a jeho baterie (pokud jsou součástí) likvidovány s ostatním domácnostním odpadem. Použitý výrobek je třeba odvézt na speciálně určené místo určené příslušným místním úřadem. Selektní sběr a recyklace produktů a baterií přispívá k ušetržení přírodních zdrojů a zajišťuje, že proces recyklace je prováděn způsobem, který je bezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí.

SK Bezpečnostní pokyny

- Výrobek by měl být používán v souladu se svým určením. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele.
- Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozen.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy nesmíte být tento výrobek a jeho baterie (pokud jsou součástí) likvidovány s ostatním domácnostním odpadem. Použitý výrobek je třeba odvézt na speciálně určené místo určené příslušným místním úřadem. Selektní sběr a recyklace produktů a baterií přispívá k ušetržení přírodních zdrojů a zajišťuje, že proces recyklace je prováděn způsobem, který je bezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí.

DA Sikkerhedsvejledning

- Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets anvendelsesformål. Ukorrekt brug kan beskadige produktet og være sundhedsfarligt for brugeren.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Överensstäende symbol betyder, att i överensstämmelse med överensstäende bestämmelser, må även denna varuslag inte slängas tillsammans med hushållsskrap. Den använda produkten ska levereras till ett särskilt samlingsställe för produkter och batterier som är utvalda för separat behandling. Detta bidrar till att spara naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön och människors hälsa.

FR Consignes de sécurité

- Le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et présenter un danger pour l'utilisateur.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Överensstäende symbol betyder, att i överensstämmelse med överensstäende bestämmelser, må även denna varuslag inte slängas tillsammans med hushållsskrap. Den använda produkten ska levereras till ett särskilt samlingsställe för produkter och batterier som är utvalda för separat behandling. Detta bidrar till att spara naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön och människors hälsa.

PL Instrukcja bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Överensstäende symbol betyder, att i överensstämmelse med överensstäende bestämmelser, må även denna varuslag inte slängas tillsammans med hushållsskrap. Den använda produkten ska levereras till ett särskilt samlingsställe för produkter och batterier som är utvalda för separat behandling. Detta bidrar till att spara naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön och människors hälsa.

SV SÄKERHETSANVISNINGAR

- Produkten ska användas i enlighet med dess avsedda ändamål. Följande anvisningar kan leda till skador på produkten och skapa en hälsofarlig situation för användaren.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Överensstäende symbol betyder, att i överensstämmelse med överensstäende bestämmelser, må även denna varuslag inte slängas tillsammans med hushållsskrap. Den använda produkten ska levereras till ett särskilt samlingsställe för produkter och batterier som är utvalda för separat behandling. Detta bidrar till att spara naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön och människors hälsa.

DE Sicherheitshinweis

- Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsschäden für den Benutzer mit sich bringen.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Överensstäende symbol betyder, att i överensstämmelse med överensstäende bestämmelser, må även denna varuslag inte slängas tillsammans med hushållsskrap. Den använda produkten ska levereras till ett särskilt samlingsställe för produkter och batterier som är utvalda för separat behandling. Detta bidrar till att spara naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön och människors hälsa.

HU Biztonsági utasítás

- A termék csak a megadott célra használható. A helytelen használat a termék károsodásához vezethet, és az egészségre is veszélyes lehet.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Överensstäende symbol betyder, att i överensstämmelse med överensstäende bestämmelser, må även denna varuslag inte slängas tillsammans med hushållsskrap. Den använda produkten ska levereras till ett särskilt samlingsställe för produkter och batterier som är utvalda för separat behandling. Detta bidrar till att spara naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön och människors hälsa.

RO Instrucțiuni de siguranță

- Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu destinația sa. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea pericol pentru sănătatea utilizatorului.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Överensstäende symbol betyder, att i överensstämmelse med överensstäende bestämmelser, må även denna varuslag inte slängas tillsammans med hushållsskrap. Den använda produkten ska levereras till ett särskilt samlingsställe för produkter och batterier som är utvalda för separat behandling. Detta bidrar till att spara naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön och människors hälsa.

UK Інструкція з безпеки

- Пристрій потрібно використовувати тільки за призначенням. Неправильне використання може призвести до пошкодження пристрою та небезпечної ситуації для здоров'я користувача.
- Ennen kuin aloitat, varmista, että tuote ei ole vaurioitunut.
- Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku.
- Neverstávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí.
- Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby se zabránilo poškození způsobenému kondenzací vlhkosti.
- Části těla a ruky nikdy nechte v kontaktu s kapalinami. Neotírejte zařízení mokrou rukou.
- Pokud zařízení nefunguje, okamžitě odpojte napájení a obraťte se na technickou podporu ENDORFY.
- Pokud dojde k porušení, okamžitě odpojte produkt od napájení.
- Konečný uživatel je povinen odložit nepotřebné nebo nefunkční elektronické spotřebiče do zvláštního místa nebo do prodejny. Další informace získáte na místě nebo u obchodu, kde jste výrobek zakoupili.

Överensstäende symbol betyder, att i överensstämmelse med överensstäende bestämmelser, må även denna varuslag inte slängas tillsammans med hushållsskrap. Den använda produkten ska levereras till ett särskilt samlingsställe för produkter och batterier som är utvalda för separat behandling. Detta bidrar till att spara naturliga resurser och säkerställer att återvinningen sker på ett sätt som inte skadar miljön och människors hälsa.